

# Elektrický Infračervený zářič

## MODEL: 65437KW15

### NÁVOD K POUŽITÍ

#### **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:**

1. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
2. Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti záclon, závěsů, hořlavých materiálů, nábytku apod. Hrozí nebezpečí požáru.
3. Tento spotřebič nesmí být ponechán v provozu bez dozoru.
4. V případě, že je spotřebič v provozu – nezakrývejte ho.
5. Přívodní kabel a zástrčka nesmí nikdy přijít do styku s horkými částmi spotřebiče.
6. UPOZORNĚNÍ: nikdy nepoužívejte spotřebič v případě, že je zářivka vlhká, prasklá, odštípnutá – hrozí nebezpečí zničení.
7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do spotřebiče nebo do přední mřížky, mohlo by to způsobit požár, elektrický výboj, nebo zničení spotřebiče.
8. Bezpečné použití tohoto spotřebiče vyžaduje dodržování základních bezpečnostních pravidel jako například: nedotýkejte se spotřebiče, pokud jsou části vašeho těla vlhké, nebo mokré; nevystavujte spotřebič vlhku nebo vodě; nevystavujte spotřebič atmosférickým vlivům; netahejte za spotřebič nebo za přívodní kabel při vypínání.
9. V případě nepoužívání spotřebiče nebo před údržbou musí být spotřebič vždy odpojen od elektrické sítě. Vždy se ujistěte, že je spotřebič zchladlý.
10. UPOZORNĚNÍ: spotřebič není vybaven termostatem. Nepoužívejte tento spotřebič v malých místnostech, pokud je plná lidí, kteří nemají možnost opustit místnost při pocitu horka z vlastní vůle. Vždy dohlížejte na provoz spotřebiče.
11. Nepoužívejte v blízkosti sprch, bazénů, van, umístění tohoto spotřebiče se řídí platnými normami dané země dle IP.
12. Nepoužívejte programátory, časovače nebo jiná zařízení pro spuštění spotřebiče, které by spotřebič spustili automaticky.
13. V případě poškození přívodního kabelu, nepoužívejte. Nechte kabel vyměnit odborným personálem, nebo výrobcem nebo autorizovaným servisem.
14. Toto zařízení nesmí používat děti do 8 let. Děti od 8 let věku nebo osoby s mentální poruchou nebo osoby nesvéprávné mohou používat spotřebič pouze za dozoru odpovědné osoby. Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
15. Spotřebič musí být umístěn v minimální výšce 2,2 m od země.
16. Spotřebič musí být instalován s dodávanou konzolou. Konzola nesmí být vynechána, vymezuje bezpečnou vzdálenost spotřebiče od zdi.
17. Spotřebič je vybaven IP ochranou 55, nicméně doporučujeme pro správnou funkci a prodloužení životnosti spotřebiče nevystavovat vodě, dešti a povětrnostním vlivům. Instalace se řídí platnými normami dané země.
18. VAROVÁNÍ: Některé části tohoto spotřebiče mohou dosahovat vysokých teplot.

## **Obecná doporučení pro použití**

1. Odstraňte obalový materiál a ujistěte se, že výrobek je v pořádku. V případě pochybností výrobek nepoužívejte a kontaktujte náš zákaznický servis. Nenechávejte obalový materiál, jako jsou kancelářské sponky nebo nylonové části, v dosahu dětí. Před zapnutím ohřívače zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka vybavena napětím a frekvencí odpovídající údajům uvedeným na typovém štítku výrobku.
2. Tento spotřebič musí být připojen k elektrické zásuvce schválené v souladu s bezpečností elektrických zařízení. Elektrický systém musí mít jmenovité napětí zařízení a musí být vybaveno kabelovým uzemněním. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřima rukama.
3. Toto zařízení by nemělo být provozováno bez kontroly.
4. Nezakrývejte přístroj za žádných okolností, můžete tak způsobit přehřátí.
5. Nevkládejte předměty do přístroje.
6. Spotřebič se musí používat pouze pro účely, pro něž je vyroben, tj. jako zářič pro vytápění. Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné a tedy nebezpečné.
7. Výrobce není odpovědný za škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.
8. Doporučení bezpečného použití zahrnuje dodržování některých základních bezpečnostních opatření, jako jsou: Nepoužívejte spotřebič v případě, že máte mokré ruce, nevystavujte přístroj vlhkosti či vodě, nenechávejte výrobek vystaven povětrnostním vlivům, nebo neodstraňujte přívodní kabel, netahejte za konektor.
9. Zařízení se skládá z rizikových prvků, které nesmí být ponechány v dosahu dětí.
10. Spotřebič musí být připevněn ke svislé stěně a nesmí být vystaven vibračním nebo mechanickým nárazům.
11. Nepokládejte výrobek v blízkosti hořlavých látek. Chcete-li zabránit riziku požáru, nikdy nepokládejte na měkké povrchy, jako jsou postele, kde mohou být blokovány otvory.
12. Nepokládejte přístroj přímo pod elektrické zásuvky.
13. Nepokládejte napájecí kabel pod koberce. Nezakrývejte napájecí kabel dekami nebo podobnými předměty. Dávejte pozor na umístění elektrického kabelu v průchodech, umísťujte tak aby se zabránilo zakopnutí.
14. Chcete-li vypnout přístroj, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
15. Nepoužívejte přístroj s programátory, časovači, nebo jakýmkoli jinými zařízeními, které automaticky zapnou topení, protože hrozí nebezpečí požáru, pokud zařízení připojené k zářiči nepracuje správně.
16. Nepoužívejte přístroj s prodlužovacími kabely nebo vícenásobnými zásuvkami. Netahejte a nepoškozujte v žádném případě napájecí kabel. Před prováděním jakékoli údržby, odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
17. V případě poruchy, vypněte ohřívač a odpojte jej z elektrické zásuvky. Pro opravy, se obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem a žádejte pouze originální náhradní díly. Použití dílů, které nesplňují požadavky produktu, mohou vážně ovlivnit jeho funkčnost.
18. Nepoužívejte ve venkovních prostorách - umístění a instalace se řídí platnými normami dané země, dle ochrany IP.
19. Používejte pouze v horizontální poloze.


## Pokyny pro montáž

- Odstraňte obalový materiál z výrobku.
- Zkontrolujte, zda není napájecí kabel nebo zástrčka poškozena.

Před montáží, dodržujte pokyny uvedené na obrázku 1

- Nainstalujte produkt v bezpečné a stabilní poloze a v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů
- \* Na zeď do stabilní, rovné a bezpečné polohy pomocí dodávaných šroubů. Nainstalujte spotřebič na konzolu pomocí šroubů a matic (obr. 2) a zvolte patřičný úhel náklonu zářiče: doporučený je 45° a 90° (obr. 3).
- \* Připojte zařízení k elektrické síti pro jeho spuštění. Upozornění: je-li přístroj zapnutý, bude vyžadovat několik sekund před spuštěním k ohřevu, zkontrolujte správný chod. Při prvním spuštění to může trvat až 10-15 min.

**VAROVÁNÍ:** Ohřivač musí být umístěn na stěnách tam, kde nejsou hořlavé materiály umístěné přímo před zařízením nebo v bezprostřední blízkosti. Umístěte výrobek na minimální vzdálenosti 1 m od záclon, hořlavých materiálů, nábytku, sprejů, atd.



## Údržba:

1. **UPOZORNĚNÍ:** Chcete-li zvýšit účinnost výrobku, je doporučeno čistit od prachu alespoň jednou za 80/100 hodin provozu.
2. Po použití a před čištěním, odpojte přístroj od elektrické zásuvky a nechte vychladnout.
3. Očistěte vnější plášť měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla.
4. **UPOZORNĚNÍ:** Nedotýkejte se žárovky holýma rukama, při kontaktu s lidskou pokožkou může dojít k poškození. Vždy používejte ochranné rukavice. **POZOR:** Při čištění nepoužívejte líh rozpouštědla nebo kyseliny.
5. Při jakékoli viditelné či znatelné změně barvy světla ihned kontaktujte prodejní středisko. **POZOR!** Ke změně barvy světla standardně dochází po kontaktu kůže se zářivkou, v takovémto případě ztrácíte jakýkoliv nárok na reklamaci, či záruku. Zářivka je spotřební zboží - náhradní díl.
6. Výměna zářivky- musí provádět školený pracovník, autorizovaný servis, nebo výrobce, nebo podobně kvalifikovaná osoba, která je schopna poskytnout protokol o výměně a své kvalifikaci.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	Zařazení	Napětí	Max. výkon	Ochrana IP
65437KW15	Tepelný IR zářič	220-240V	50Hz 1500W	IP55

## POZNÁMKY PRO LIKVIDACI



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.